



HELMER

www.helmer-europe.cz

HELMER LK 709 4G

DĚTSKÉ HODINKY

S VIDEOTELEFONEM

A GPS LOKÁTOREM



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, ČTĚTE !!!

Níže jsou popsány specifika hodinek, jejichž nerespektování vede k nejčastějším neoprávněným reklamacím

- na SIM kartě MUSÍ být odblokovaný PIN
(PIN odblokujte ve Vašem mobilním telefonu, nebo na pobočce operátora. V opačném případě hodinky SIM nenačtou)
- do hodinek vkládejte SIM dle návodu výhradně ve velikosti NANO , do slotu je nutné ji "docvaknout" (Kartu ve velikosti Nano vložte do příslušného slotu vypnutých hodinek pod krytkou, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru směrem k displayi. K docvaknutí SIM do slotu si pomožte tupým hrotom – viz. manuál dále. V opačném případě hodinky SIM nenačtou)
- na SIM kartě musí být funkční internet, jinak se hodinky nespojí s aplikací a rychle se vybjí (v aplikaci jsou offline)
(pokud na SIM kartě není funkční internet – např. dojde kredit, nejsou povolena data, datový roaming apod., hodinky se neustále snaží spojit s aplikací a tím se rychle vybjí).

Zkontrolujte funkčnost internetu na SIM kartě ve Vašem mobilním telefonu, vložte do něj SIM z hodinek a zkuste se připojit. Před tím vypněte připojení k wifi sítím. Jedná se o vůbec nejčastější důvod neoprávněných reklamací)

- pokud hodinky nevyhledají GPS signál, aplikace zobrazí nepřesnou GSM pozici (To že hodinky v některých případech zobrazují nepřesnou lokalizaci, nejedná se o závadu hodinek. Rozdíl mezi GPS/GSM/wifi lokalizací je vysvětlen podrobněji v manuálu)
- pokud hodinky nejdou nabít, nebo zapnout, nemusí se jednat o závadu hodinek (v tomto případě prosíme o vyzkoušení jiného USB kabelu a USB adaptéra pro nabíjení hodinek)
- při jakémkoliv problému s nastavením kontaktujte **servis@prijimace.cz**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

před vložením SIM karty do telefonu odblokujte na kartě PIN (ve Vašem mobilním telefonu), popř. o toto požádejte na pobočce operátora. Karta chráněná PINem nebude v hodinkách fungovat!!!

Děkujeme za zakoupení výrobku.

Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produkту, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s hodinkami. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenese zodpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu.

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE DISPLAY HODINEK JE CHRÁNĚN FÓLIÍ, A POKUD JSOU NA NÍ PATRNÉ DROBNÉ ŠKRÁBANCE, NEJEDNÁ SE O ZNÁMKY POUŽÍVÁNÍ !!!!

Představení přístroje

Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic pomocí GPRS do počítače/mobilní aplikace. Pro provoz hodinek je nutná datová SIM karta, maximální měsíční spotřeba dat je 25MB.

Využití

- Sledování a ochrana dětí
- Sledování a ochrana seniorů
- Volání
- Videohovor

Obsah balení

- Hodinky
- Nabíječka
- Uživatelský manuál
- Šroubovák

Technická data

- podporované sítě: GSM / GPRS
- GSM frekvence: 850 / 900 / 1800 / 1900
- poziční přesnost: 10 m (např. při špatném počasí může být přesnost horší)
- výdrž baterie: až 72 hodin, pokud hodinky odesírají informace o své poloze každých 10 min.
informace o své poloze každých 10 min.
- typ baterie: dobíjecí 3,7 V 650 mAh Li-Ion akumulátor
- pracovní teplota: -20 až 55 °C
- rozměry: 351,6 × 40 × 15,9 mm
- váha: 45 g
- vodotěsnost IP67
- vhodné pro děti od 3 let




Použití

Instalace SIM karty

Ujistěte se, že nemáte aktivováno přesměrování hovorů, máte zapnuto zobrazování hovorů na displeji a vypnutou funkci zadávání kódu PIN. Karta musí mít povoleno odesílání dat, např. předplacená karta s vyčerpaným kreditem nebude v přístroji fungovat.

Před použitím hodinky nabijte pomocí magnetického USB kabelu, který lze připojit k počítači, nebo USB adaptéru. Doba nabíjení hodinek je asi 3 hodiny.

Kartu ve velikosti Nano vložte do příslušného slotu vypnutých hodinek pod krytkou, zkosenou stranou dopředu a chipem nahoru



Mini SIM

Micro SIM

Nano SIM

směrem k display. K docvaknutí SIM do slotu si pomožte tupým hrotom. Podržte tlačítko Power, hodinky se zapnou a objeví se uvítací obrazovka. Ihned po té začne zařízení vyhledávat GSM/GPS signál, což trvá přibližně 3 min.

Popis ovládacích prvků hodinek




*Hodinky lze tlačítkem vypnout pouze když v nich není SIM a neukazují GSM signál. V opačném případě je lze vypnout pouze aplikací, viz. dále.

Funkce na display

Display hodinek je dotykový. Dostupnými funkcemi lze listovat horizontálně. Návrat do předchozího kroku se provádí tlačítkem Zpět na display.


ÚVODNÍ OBRAZOVKA



- symboly nahoře zleva: GSM signál, stav nabité baterie (tyto informace zobrazíte posunem displeje z levého horního rohu směrem dolů)
- čas, datum , den v týdnu

NASTAVENÍ ČEŠTINY

Listujte dotykovým displejem na 3. stranu Menu hodinek. Zvolte možnost Settings. Posuňte podnabídku nahoru a na konci vyberte možnost more...




Dole vyberte Language
a změňte na Čeština.

The image shows a detailed view of the smartwatch's settings menu. On the left, there is a vertical list of options: '< More', 'Mobile networks', 'Date & time', and 'Language'. The 'Language' option is highlighted with a yellow circle icon. On the right, there is a horizontal list of language names: 'Čeština', 'Deutsch', 'English', and 'Español'. The word 'Čeština' is bolded, indicating it is the selected language.

Language
Čeština
Deutsch
English
Español

Menu 1




Kontakty - seznam telefonních kontaktů, zadaných přes aplikaci

Zprávy - možnost odeslání fotografie, nebo krátké zprávy do aplikace

Vytáčení - možnost vytočení libovolného telefonního čísla

Menu 2




Video hovor - možnost videohovoru prostřednictvím aplikace se správcem účtu

Fotoaparát - pořízení fotografie do Galerie

Galerie - galerie fotografií

Rané vzdělávání - rozvrh hodin a matematické úlohy

Menu 3



Nastavení - možnost různých nastavení, jako hlasitosti vyzvánění, jasu obrazovky, svítily, restart a vypnutí hodinek, datumu a času, jazyka apod.

Kroky - měří počet kroků, nutné povolit v aplikaci

QR kód - QR kód pro stažení aplikace a registraci hodinek


Překladač

Kompletní nastavení hodinek se provádí pomocí obslužné aplikace, jejíž popis naleznete níže.

Popis obslužné aplikace SETRACKER
Aplikaci lze stáhnout a nainstalovat scanem QR kódu:



Popř. vyhledat v obchod play pod názvem: „Setracker“. Po nainstalování a otevření aplikace je nutné Vaše zařízení zaregistrovat. PŘED VLASTNÍM VYPŇOVÁNÍM REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÉ VYBRAT PLOCHA: EUROPA A AFRIKA Klikněte na tlačítko „Registrovat“



V registračním formuláři je nutné vyplnit tyto údaje:

Vstoupit do schránky: email

Zadejte kód: napravo vygenerovaný kontrolní kód


Heslo: vyberte číselné heslo pro přístup do aplikace, které si zapamatujte

Jazyk: Čeština

Oblast: Evropa a Afrika

V dalším kroku budete vyzváni k zadání, nebo nascanování ID (reg. Kód na samolepce, připevněný k hodinkám popř. je i vyobrazen v menu hodinek) a názvu hodinek, který si sami zvolíte. (NÁLEPKY S KÓDY PEČLIVĚ USCHOVEJTE!!!)

Hlavní menu aplikace



Při dobrém GPS signálu bývá přesnost lokace do 5m. A v mapě je pak GPS pozice označena nápisem GPS lokalizace

Zprávy – umožňuje nahrát a odeslat na hodinky textovou, nebo hlasovou zprávu v délce až 15 vteřin. Po podržení tlačítka „Držet pro mluvení“ začne nahrávání. Po kliknutí na symbol klávesnice můžete na hodinky odeslat krátkou textovou zprávu bez diakritiky a spec. znaků. Dále umožňuje prohlížet fotografie odeslané z hodinek a posílat fotografie do hodinek.

Fotoaparát – Na dálku si vyžádá od hodinek pořízení fotografie a ta po té bude odeslána do aplikace.


Mapa – po kliknutí na toto tlačítko se otevře mapa s vyznačením polohy hodinek.

DŮLEŽITÉ !!!!

PRO ZÍSKÁNÍ GPS POZICE SE DOPORUČUJE KLIKNOUT NA TLAČÍTKO LOCATE, VYČKAT CCA 10 VTEŘIN NA AKTUALIZACI POZICE. CCA PO 10-TI VTEŘINÁCH SE UKÁŽE GSM (NEPŘESNÁ POZICE). PŘI DOSTATEČNÉM GPS SIGNÁLU SE CCA 30-TI VTEŘINÁCH AŽ JEDNÉ MIN. UKÁŽE ČERVENÁ GPS POZICE.

Při nedostatečném GPS signálu (např. uvnitř budov se silnými zdmi) jsou hodinky lokalizovány pomocí sítě GSM, ve které ukáží nejbližší

vysílače/dokrývače mobilního operátora. Bod je pak označen nápisem GSM lokalizace a přesnost této lokace závisí na Vaší vzdálenosti od tohoto bodu.



Tlačítko Locate

Nastavení – různá nastavení hodinek

SOS tel. čísla - můžete zadat až 3 tel. čísla, která se začnou vytáčet po podržení tlačítka SOS na hodinkách. Čísla se zadávají bez mezinárodní předvolby. Pokud se hodinky nedovolají na 1. Číslo, začnou po chvíli vytáčet druhé a třetí, dokud se hovor neuskuteční. Pokud hovor nikdo nepřijme, vytáčení se po 2 cyklech ukončí.

Odposlech - po zadání Vašeho tel. čísla bez mezinárodní předvolby hodinky na toto číslo zavolají a Vy tak budete moci odposlouchávat zvuky v okolí, bez toho, aby o tom kdokoliv v okolí hodinek věděl.

Pracovní režim - zde vyberete interval odesílání informací o poloze do mobilní aplikace. Na výběr jsou 10 minut, 1h, 1 minuta. Tyto body pak lze pak v mapě historicky přehrát. Čím je kratší interval, tím nižší je výdrž baterie. Při výběru defaultně nastaveného intervalu 10m, je výdrž baterie až 3 dny.

Režim třída - nastavení až 3 časových úseků, během kterých není možné se na hodinky dovolat. Na displeji se v tuto dobu objeví symbol zámku

LBS - lze zapnout/vypnout zobrazování nepřesných GSM pozic v mapě (pokud není zachycen GPS signál)

Kontakty – můžete zadat až 10 tel. kontaktů, které se uloží do hodinek. Tento tel. seznam pak můžete editovat v menu hodinek pod ikonou Phone book.

Jazyk a časové pásmo - zde nastavujete datum a čas na hodinkách. Pro českou republiku je časová zóna v případě zimního času GMT+1:00 , výběr potvrďte klepnutím na OK. Výběrem jazyka zvolíte jazyk aplikace.

Nastavení SMS varování - nastavení zapnutí/vypnutí upozornění blížícího se vybití hodinek a SOS varování.

Nastavení dále umožňuje nastavit úsporný režim hodinek, vypnout hodinky na dálku, hodinky restartovat a vyresetovat.

Odměny - umožní odeslat na hodinky srdíčko jako dárek


Videohovor - umožňuje se spojit s hodinkami prostřednictvím videohovoru

Hodinky - po kliknutí na tlačítko Watch a OK se hodinky rozezní melodií. Funkce slouží k nalezení hodinek.

Budík - slouží k nastavení až 3 časů, kdy hodinky začnou zvonit. Slouží k připomenutí čehokoliv.

Zdraví - za vybraný den ukáže počet kroků, spálené kalorie, vzdálenost (cestu v metrech), Kvalitu spánku

Geofence - (geozóna) slouží k nastavení pomyslného ohrazení v mapě, které když hodinky opustí, zašlou varovnou zprávu. Nejmenší možný nastavitelný radius je 500m.



Historie pohybu – vykreslí v mapě trasu hodinek za vybraný časový úsek

Upozornění - seznam zaslaných varovných zpráv, jako např. „fence to remind“ (opuštění geozóny), „take off watch“ (varování sundání hodinek) Low battery (blížící se vybití baterie) apod.

UPOZORNĚNÍ

Pro zaručení co nejdélší životnosti přístroje prosím dodržujte následující instrukce:

- Udržujte přístroj v suchu. Tekutina, např. déšť nebo rosa by mohly poškodit či úplně zničit vnitřní obvody, nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v přehřátých či příliš chladných prostorách.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie či saponáty.
- Nedemontujte přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě poruchy se obrátte na autorizovaný servis.
- V určitých případech může být funkčnost přístroje částečně omezená: uvnitř budov se silnými zdmi, či plechovým opláštěním, za velmi špatného počasí, např. tzv. plechové nebe.

Problémy a jejich případné řešení

Hodinky nelze zapnout	Zkontrolujte, zda jsou nabité.
Žádný GSM signál, na hodinky se nelze dovolat	Zkontrolujte, zda je SIM zastrčená v hodinkách korektně, zda SIM není chráněná PINem, a zda na kartě nejsou přesměrovány hovory.
Hodinky nejdou nabít	Vyzkoušejte prosím jiný USB kabel, popř. jiný, výkonnější adaptér (alespoň 1000 mAh), popř. nabíječku na telefon s micro USB konektorem.
Nefunguje zvuk a není slyšet hovor.	Po přijmutí hovoru zeleným tlačítkem lze na displeji pomocí tlačítek + a - zvuk zesilovat a zeslabovat.
Slabá výdrž baterie	Výdrž baterie závisí na nastaveném intervalu odesílání dat v aplikaci. Při intervalu 10min. by výdrž měla být cca 4 dny. Výdrž baterie samozřejmě ovlivňuje i frekvence volání. Pokud je interval min. 10 min., vyresetujte hodinky zasláním sms na hodinky v tomto formátu: pw,123456,factory# Dále zkontrolujte, zda SIM karta v hodinkách odesílá data (v aplikaci vidíte online pozici). Pokud na kartě data nejsou, hodinky se neustále snaží spojit s aplikací a vybijí se v rámci několika hodin.

Omylem jsme do hodinek vložili SIM kartu, která je chráněná PINem, na displeji je nápis PIN a hodinky nereagují a ani nejdou vypnout

Odblokujte PIN ve Vašem mobilním telefonu, popř. o toto požádejte na pobočce operátora. Samotné hodinky je nyní nutné nechat vybit, popř. nechat odpojit a opět připojit baterii, která je uvnitř. (silně doporučujeme u odborníka, např. servis mobil. tel., či hodinářství. V případě poškození nebude záruka uznána).

Na hodinkách je sloupnutá nálepka s ID (reg. Code) a my je tak nemůžeme zaregistrovat v aplikaci.

Odešlete žádost o zjištění reg. Kódu na servis@prijimace.cz, uveďte tel.č. SIM v hodinkách a nechte je zapnuté.

Najdou smazat kontakty v hodinkách

Uveďte hodinky do továrního nastavení příkazem: pw,123456,factory#

Hodinky jsme zakoupili použité a nejdou zaregistrovat, protože již byly registrované

Pošlete emailovou žádost o vymazání ze systému na: servis@prijimace.cz
V žádosti uveďte IMEI hodinek.

Skutečná poloha je velmi vzdálená od polohy ukázané

Není GPS signál, přístroj je lokalizován pomocí sítě GSM, která není přesná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud se po úspěšné registraci hodinek hodinky nespárují s aplikací (Device offline):

- zkontrolujte, zda nejsou na kartě data blokována (nejlépe ve Vašem mobil. telefonu)
- pošlete na hodinky tel. č. SIM karty v hodinkách tuto SMS:
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
(tímto je zajištěno, že se data odesílají na správný server)
- zjistěte si parametry (název APN, MCC, MNC) přístupového bodu k internetu operátora SIM karty v hodinkách a pošlete na SIM kartu v hodinkách SMS ve tvaru:
pw,123456,apn,název APN,,,MCCMNC# (např.
pw,123456,apn,internet,,,23002#) - problém se týká pouze virtuálních mobilních operátorů

Pokud se stále hlásí offline, pošlete emailovou žádost o kontrolu nastavení na: servis@prijimace.cz
V žádosti uveďte tel.č. SIM karty v hodinkách, název operátora a zajistěte, aby byly zapnuty.

Důležité upozornění: Po zapnutí hodinek není možné hodinky vypnout pomocí tlačítka Power na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci, popř. vyndat SIM, počkat na zmizení čárek, zobrazujících GSM signál a vypnout je podržením tl. Power

Baterie: není od výroby zcela nabité, takže je doporučeno nabít baterii po dobu alespoň 1 hodiny předtím, než začnete zařízení používat. Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby jej bylo možné dobíjet a používat velmi často. Stejně jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:

- Použijte smart hodinky alespoň jednou týdně.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
- Vždy chráňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

Výstraha: Ve Vašem zařízení se nachází interní litio-ionová baterie. Při nesprávné manipulaci může tato baterie prasknout, čímž může dojít k úniku nebezpečných chemikálií. Aby se vyloučilo nebezpečí požáru, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a neodhazujte do ohně, nebo vody. Baterii recyklujte anebo zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu se zákonem.

Prohlášení o shodě: Helmer-Europe, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.



Vlastní poznámky

Technická podpora:

servis@prijimace.cz

+420 777 840 315

(po-pá 9:00-15:00)

Adresa servisu:

Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92,
56301 Lanškroun

