

Bluetooth chytré brýle

HELMER



Dotyková ovládací plocha (DOP)

Pozn. dotyková ovládací plocha je označena samolepkou, kterou lze sloupnout

Název Bluetooth zařízení is: x11.x12.x13.x14.x15 Bluetooth verze: V5.0 Dosah Bluetooth: 15-20m venku Baterie: Polymer lithium 80mA Doba provozu: až 7 hodin Doba nabíjení: 1-2 hodiny

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: Dotkněte se pravého DOP na 3 vteřiny (červená modrá dioda blue začnou rychle blikat, ozve se oznámení: Power on, pairing). Vypnutí: Dotkněte se DOP na 3 vteřiny (ozve se oznámení: Power down).

Spárování sluchátek

Po zapnutí brýlí bude dioda střídavě rychle blikat modře a červeně. Během tohoto režimu jsou brýle připravené na spárování. Po uvedení pravého sluchátka do režimu párování se dotkněte levého DOP na 2 vteřiny, diody začnou blikat střídavě modře a červeně.

Úspěšné spárování obou sluchátek je potvrzeno tónem.

Spárování s mobilním telefonem

Po spárování obou sluchátek zapnete Bluetooth na Vašem mobilním telefonu. Dejte vyhledat dostupná zařízení. V seznamu dostupných zařízení jsou brýle identifikovány názvem X11.12.13, po-té je dejte připojit. pozn. Pokud vlastníte vícero brýlí, budou mít každé v seznamu Bluetooth svoji položku, přes kterou budete brýle připojovat k mobilnímu telefonu.

Dotykové ovládání

Po zapnutí sluchátek:

- Dvojitým klepnutím na pravé DOP přepínáte mezi jazyky
- Jedním klepnutím na pravé DOP dle pravé probíhající činnosti: Zastavení přehrávání / Spuštění přehrávání / Přijmutí hovoru / Zavěšení hovoru
- V průběhu přehrávání: Dvojitě klepnutí na levé DOP – následující skladba; na pravé DOP – poslední skladba
- V průběhu přehrávání: Trojitě klepnutí na levé DOP – snížení hlasitosti; na pravé DOP – zvýšení hlasitosti
- Podržení DOP na 2 vteřiny aktivuje SIRI

Blížící se vybití baterie

Pokud nabití poklesne pod 3,3V, červená LED začne pomalu blikat a ozve se upozornění: Low battery.

Nabíjení

Je nutné nabíjet oboje sluchátka zvlášť pře micro USB rozhraní. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Po úplném nabití svítí modrá.

Prohlášení o shodě Helmer-Europe, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.

Technická podpora: servis@prijimace.cz, +420 777 840 315 (po-pá 9:00-15:00) Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o. , Opletalova 92, 56301



Touch control switch area

The Bluetooth pairing name is: x11.x12.x13.x14.x15 Bluetooth version: V5.0
Transmission distance: Outdoor linear distance 15-20m Battery capacity: Polymer lithium battery 80mA
Talk time: 6-8 hours Charging time: 1-2 hours

Audio frequency glasses on / off operation:

Power on: Touch MFB for 3 seconds (red and blue lights flash quickly) (Prompt tone: Power on).

Power off:

Touch MFB for 3 seconds, and the red light will be on for 2 seconds (Prompt tone: Power down / off) when the machine is turned on.

Audio glasses matching and disconnection operation:

Enter pairing mode: Power on to enter pairing mode, red and blue lights flash alternately (Prompt tone: Pairing) and you can start pairing.

Pairing between the left and right ears: If the pairing is successful, the blue light will flash alternately, and the blue light in the left ear will flash slowly (Prompt tone: DU).

Mobile phone pairing: If the pairing is successful, the left ear blue light will not flash (Prompt tone: Bluetooth connected).

Audio glasses disconnection operation

Bluetooth is disconnected between the left and right ears, and the red and blue lights of the right ear flash alternately.

Bluetooth is disconnected between mobile phones, the red and blue lights of the left ear flash alternately.

Audio glasses touch function operation

After power on: Double click to switch between Chinese and English Touch: Pause / Play / Answer / Hang up

Double click: left ear: Next song Right ear: Last song

Three hits: Left ear: Volume down Right ear: Volume up

Press for two seconds: Wake up Siri

Automatic shutdown: 5 minutes (Prompt tone: Power off)

Low power tone:

When the voltage is lower than 3.3V, give a low prompt (once every 30 seconds). LED display: Red light flashing slowly (Prompt tone: Low battery)

Headset charging:

The red light is on when the battery is charged at 4.0V. The blue light is on when it is in a full charge state of 4.1V.



BONE CONDUCTION
EARPHONES



MICROPHONE



HANDS FREE



UV 400



BLUETOOTH



POLARIZED



FAST CHARGING

